

COME PROTEGGERE IN MODO EFFICACE LA BICICLETTA DAL FURTO

1

Identificate univocamente la vostra bicicletta :

- a) applicando la targa **BiciSicura** in un posto ben visibile;
- b) scrivendo i vostri dati e quelli della bici (compreso il numero di telaio e possibilmente la foto) sul libretto;
- c) registrando gli stessi dati nel **Registro Italiano Bici**

Dove cercare il numero di telaio P



Se proprio non trovate il numero di telaio nei punti indicati, provate a chiedere al vostro negozio di fiducia oppure chiedetelo direttamente al costruttore della bicicletta. Se anche queste ricerche vanno deluse, prendete un **pennarello indelebile** e segnate il numero di targa in più punti nascosti della bicicletta, avendo cura di riportare la loro posizione nel libretto e nella scheda del registro Italiano Bici

2

Utilizzate un antifurto efficace^(*) (massima protezione pari a 10)

(*) **Test antivols** – Aprile 2006 – Fubicy - Fédération française des Usagers de la Bicyclette)

Mod. U



8-10

diametro min.
12 mm

Mod. catena



6-9

diametro min.
6 mm, acciaio
temperato

Mod. cavo flex



5-7

diametro min.
10 mm

Mod. spirale



4-6

diametro min.
8 mm

Mod. fisso



3-5

Non usare da
solo

Regola generale

Diametri inferiori ai 12-13 mm, per tutti i modelli, garantiscono una bassa protezione. Catene di acciaio dolce (colore chiaro) sono da evitare. I modelli spirale, in genere, sono poco sicuri. Il modello fisso non va mai usato da solo. Con livello di protezione inferiore a 6 bastano al ladro 2-3 secondi con una trancia di ingombro inferiore ai 18 cm. Mentre con livelli di protezione tra 8 e 10 servono più di 50 secondi con trance molto ingombranti di almeno 50 cm.

COME PROTEGGERE IN MODO EFFICACE LA BICICLETTA DAL FURTO

3

Ancorate la bicicletta ad un sostegno ben fisso ed in modo corretto



1. Bloccare il telaio ed almeno una ruota
2. Mai bloccare solo la ruota
3. L'antifurto non deve essere vicino a terra, ma deve essere sollevato di almeno 50 cm
4. Non legatela a grappolo con altre bici, rendereste più attraente il furto per il ladro.
5. Legatela possibilmente dove c'è maggiore flusso di gente
6. Meglio se distanziata da altre bici parcheggiate.

4

In caso di furto avvisateci immediatamente chiamando il nostro numero verde gratuito **800 03.45.17** oppure il **199 24.00.51** oppure collegandovi a www.easytag.it

5

Presentate al più presto la denuncia di furto agli organi competenti (Carabinieri o Polizia municipale)

6

Prima di acquistare una bici usata controllate che non sia rubata utilizzando il nostro servizio gratuito "**ControllaBene**" disponibile su www.easytag.it, www.registroidalianobici.it, www.bicisicura.it, www.controllabene.it